

LISTONE GIORDANO INSTALACIJA



Instalacija

1. KORAK



Da bi se obezbedila dobra podloga poda, preporučujemo da zalepите trake na ivicama prostorije (npr. Može se koristiti aluminijumska traka od 2 m)

2. KORAK

Pričvrstite trake na ivice tako da se ne mogu pomerati



3. KORAK



Nanesite ravnomerno lepak na pod koristeći spaklu. Listone Giordano Xplus treba da se nanese samo na potpuno očišćen pod.

4. KORAK

Počnite instalaciju od aluminijumskih traka na ivicama. Tokom lepljenja, obratite pažnju da ne pravite duple linije.



5. KORAK



Kada završite instalaciju između zida i prave ivice, uklonite ostatke kako biste prešli na sledeći zid.

6. KORAK

Traka treba da dođe u kontakt sa lepkom samo kada je perfektno spojena sa već instaliranim delom



7. KORAK



Instalaciju treba vršiti ručno. Samo u slučaju velike tvrdoće, dozvoljeno je koristiti drveni lenjir da ublaži udar čekica na ivicama.

8. KORAK

Da biste završili instalaciju, potrebno je da smanjite dužinu trake.



9. KORAK



Nakon što odredite linije sečenja, presecite traku koju treba postaviti prilikom završetka instalacije.

10. KORAK

Traka je presečena i može biti postavljena.

**11. KORAK**

Neophodno je ostaviti prostor od 10mm na spojnicama. Prilikom instalacije neophodno je postaviti klinove između traka i zida.